

# راهنمای نصب سریع مودم TD-i40



## شیوه ی اتصال به اینترنت

### الف) از طریق وای فای :

- ۱- سیم کارت را در محل مشخص شده در زیر مودم قرار دهید.
- ۲- مودم را از طریق آداپتور به برق زده و سپس با استفاده از دکمه روشن / خاموش، مودم را روشن نمایید و منتظر شوید تا چراغهای آنتن مودم روشن گردد.
- ۳- وای فای دستگاه مورد نظر (گوشی / لپ تاپ) را روشن نمایید.
- ۴- در بین وای فای های پیدا شده، روی نام وای فای مودم خود کلیک کنید. نام وای فای مودم در زیر مودم با عنوان WiFi SSID آمده است.
- ۵- رمز وای فای مودم خود را وارد نمایید. رمز وای فای مودم در زیر مودم و با عنوان WiFi key آمده است.
- ۶- اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید.

### ب) از طریق اتصال با کابل LAN

- ۱- سیم کارت را در محل مشخص شده در زیر مودم قرار دهید.
  - ۲- مودم را از طریق آداپتور به برق زده و سپس با استفاده از دکمه روشن / خاموش، مودم را روشن نمایید و منتظر شوید تا چراغهای آنتن مودم روشن گردد.
  - ۳- مودم را با استفاده از کابل LAN به لپ تاپ وصل نمایید.
  - ۴- اکنون می توانید از اینترنت استفاده کنید.
- تغییر نام و رمز وای فای مودم**
- ۱- در حالی که از طریق کابل، و یا وای فای به مودم متصل هستید، مرورگر وب را باز نموده و آدرس **192.168.1.1** وارد کنید.
  - ۲- کلمه admin (با حروف کوچک) را به عنوان نام



## ایرانسل بزرگترین اپراتور دیتای کشور

دارای مجوز سراسری از سازمان تنظیم مقررات

با ما در ارتباط باشید:

۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰

[www.irancell.ir](http://www.irancell.ir)

۵- در قسمت Wireless2.4G>Security>pass phrase می توانید رمز وای فای خود را تغییر دهید.

The screenshot shows the 'Security' settings for a Wireless 2.4G network. The 'WPA' section is active, with 'WPA Algorithms' set to 'TKIP AES TKIPAES'. The 'Pass Phrase' field is highlighted with a red box. Below it, the 'Key Renewal Interval' is set to '3600 seconds (0 ~ 4194303)'. The 'Access Policy' section shows the 'Policy' set to 'Disable'.

کاربری و رمز عبور پیش فرض وارد نمایید و بر روی دکمه ورود کلیک کنید. اکنون شما وارد پنل مودم شده اید.

۳- وارد بخش WiFi در پنل شوید.

۴- در قسمت Wireless2.4G>Basic>Networkname(SSID) می توانید نام وای فای خود را تغییر دهید.

The screenshot shows the 'Basic' settings for a Wireless 2.4G network. The 'Wireless Network' section is active, with 'WIFI UP/DOWN' set to 'WIFI ON'. The 'Network Mode' is set to '11b/g/n mixed mode'. The 'Network Name(SSID)' field is highlighted with a red box and contains the text 'IranCell40-A1-AA-B'. Other settings include 'Maximum number of devices' set to '32', 'Frequency (Channel)' set to 'Auto Select', and 'TX Power' set to '100 (range 1 - 100, default 100)'. 'Apply' and 'Cancel' buttons are visible at the bottom.